## التخطيط الوقائي في مجال الحماية المدنية

معالي اللواء. مجدي أيوب إسكندر

## ١. التخطيط الوقائي في مجال الحماية المدنية

## مفهوم التخطيط الوقائي للحماية المدنية

هومجموعة من التدابير والإجراءات التي يتم خلالها توفير الحماية اللازمة للأشخاص والثروات والممتلكات.

وقد حدد خبراء الحماية المدنية الأساليب التي يتم اتخاذها للوصول الأهداف التخطيط في هذا المجال إلى:

أولاً:التخطيط الوقائي لتأمين المدن.

ثانياً:التخطيط الوقائي لتأمين القرى.

ثالثاً:التخطيط الوقائي لتأمين المنشآت الصناعية.

رابعاً:التخطيط الوقائي لتأمين وسائل النقل.

وبنظرة سريعة إلى هذه النقاط السابقة سوف نجد أن إجراءات التخطيط والوقاية بها جميعا تهدف إلى حماية الأشخاص والثروات والممتلكات من خلال توافر مجموعة من العناصر الأساسية منها:

١ \_ توفير المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال الوقاية.

٢ \_ تدريب العاملين على أعمال الوقاية والمواجهة.

٣ ـ نشر الوعي الوقائي لدى عامة المواطنين مع توضيح أهمية ذلك.

٤ ـ التشديد على تنفيذ جميع إجراءات الوقاية بالمنشآت حسب القوانين
 و القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

ويجب عند إجراء التخطيط الوقائي في مجال الحماية المدنية أن نضع

أمامنا جميع المتغيرات التي قد تحدث في المجتمع من تقدم علمي في مجالات الإنشاءات المعارية والمنشآت الصناعية واستخدام المواد الخطرة في ذلك.

وكذلك التوسعات الكبيرة في إنشاء الطرق التي تخدم الامتداد العمراني المتوقع التي تؤدي في حالة حدوث أخطار سهولة وصول رجال الحماية المدنية بأجهزتها ومعداتها الثقيلة منها وكذلك الإمدادات الأساسية وأعمال الإخلاء السريع لهذه المواقع التي تتعرض لمخاطر مثل الحرائق الانهيارات بأنواعها - تصادم وسائل النقل العام الجماعي أوالنقل البحري.

وقد أكدت الدراسات والأبحاث العلمية أن التخطيط الجيد هوالسبيل الوحيد للوصول إلى أي هدف وبالطرق السريعة والسلمية الذي يعود دائها بالرخاء على المجتمعات.

وقد حدد علاء الحماية المدنية بعض متطلبات الوقاية اللازمة لتأمين المجتمع المدني ضد الأخطار المختلفة:

- التجهيزات الوقائية المطلوبة لتأمين المنشآت المختلفة الاستخدام ضد أخطار الحريق

#### ١ \_ مصادر المياه

يجب توافر مصادر المياه اللازمة لأعمال المكافحة حسب نوع النشاط بالمبنى على أن تكفي مستلزمات الاستخدام وأخرى كافية لأعمال المكافحة ويتم توفير ذلك في صورة خزانات أرضية أوعلوية مرتبطة بشبكة إطفاء داخلية تصل إلى جميع أنحاء المبنى مزودة بخراطيم وقواذف وينطبق ذلك على جميع المنشآت الصناعية \_ التجارية \_ السكنية \_ الترفيهية.

## ٢ \_ أجهزة الإطفاء والإنذار الآلي

يجب أن تزود المنشآت المهمة وأماكن التخزين بوسائل الإطفاء والإنذار الآلي على أن يغطى هذا النظام جميع الأماكن المحددة.

#### ٣\_ أجهزة الإطفاء اليدوية

يجب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية في المنشآت المختلفة بحيث يسهل الوصول إليها مع مراعاة أن تغطي جميع أجزاء المبنى وبكميات وسعات تناسب حجم النشاط والخطر.

#### ٤ \_ مسالك الهروب

يتطلب تنفيذ الكود الخاص بالمباني في هذا الشأن الذي نضمن من خلاله القيام بأعمال الإخلاء لجميع شاغلي المبنى في الزمن اللازم.

#### ٥ \_ التدريب

وهومن الأمور المهمة التي قد يغفلها كثير من المسئولين عن إدارة المنشآت ولما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات فنشدد هنا بضرورة تدريب نسبة ٢٥٪ من العاملين بالمنشآت على أعمال الحماية.

#### ٦ \_ تنفيذ التعليمات والقوانين الخاصة بأعمال البناء

لتفادي كثير من المشاكل في المنشآت خاصة السكنية أوالصناعية يجب توافر جميع متطلبات الوقاية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

## النتائج المترتبة على التخطيط الوقائي الجيد في الحماية المدنية

١\_ تقليل الخسائر البشرية.

- ٢ ـ الحد من الخسائر المادية المحتملة في المنشآت السكنية والصناعية
  و التجارية و وسائل النقل المختلفة.
  - ٣ ـ زيادة الاستثمار الصناعي والتجاري.
    - ٤ \_ الحفاظ على الثروة العقارية.

## ١.١ التخطيط الوقائي لتأمين المناطق السكنية

## ١.١.١ التخطيط الوقائي للحماية المدنية بالمدن

## أولاً: ماهية الوقاية ضد أخطار الحريق

هي مجموعة من التدابير والإجراءات المقصود بها حماية الأفراد والممتلكات من خطر الحريق.

وتتمثل أخطار الحرائق في حجم الخسائر التي تحدثها بين الأفراد وكذلك في الشروات وتتزايد هذه الأخطار في المدن الكبرى عنها في القرى وذلك بسبب تنوع الأخطار الناتج عن تطور المدن لما يوجد بها من مصادر متعددة صناعية ومبان سكنية وتجارية ومخازن ومبان مرتفعة ولزيادة عدد السكان الذي يمثل زيادة في الأخطار بسبب الإهمال أو العمد.

وتم تقسيم أخطار الحريق إلى ثلاثة أنواع من الأخطار هي:

- ١ \_ الخطر الشخصي: وهومقدار ما يصيب الفرد من إصابات.
- ٢\_ الخطر التدميري: وهو مقدار ما يصيب الممتلكات والثروات من دمار وتلف.
- ٣- الخطر التعرضي: وهومقدار ما تتعرض له الأماكن المجاورة والقريبة

من الحريق وتعد الحرائق من أكبر المشاكل في هذا العصر وهي في تزايد مستمر وبسبب ذلك يزداد معدل الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات.

## ثانياً: المشاكل الناتجة عن التطور في المدن

وهذه المشاكل من الضروري تحديدها حتى نتمكن من معرفة الداء ومن ثم يمكن تحديد العلاج الذي يمثل الوقاية اللازمة وتتمثل في ما يلى.

١ ـ الزيادة السريعة لعدد السكان في المدن نتيجة إقبال أهل الريف إليها
 و الإقامة بها

٢ \_ تنفيذ المباني الراسية لاستيعاب هذه الزيادة في السكان.

٣ ـ تزايد النشاط التجاري والصناعي بالمدن.

٤\_ إنشاء المصانع قريبة للمدن لسرعة نقل الإنتاج.

٥ ـ ينتج عن ما تقدم ازدحام الشوارع الضيقة والفرعية مما يصعب تحرك سيارات الإطفاء والوصول لمكان الحادث في الوقت المناسب.

#### كيفية مواجهة مشاكل تطور المدن من وجهة نظر أمن الحريق

وتتمثل المواجهة في الإجراءات المتبعة حتى يمكن تجنب حدوث الحرائق قدر المستطاع وفي حالة حدوثها يمكن السيطرة عليها والحد من انتشارها وتقليل الخسائر الناتجة عنها وتتمثل في ما يلى:

١ \_ تحديد مسببات الاشتعال في المدن.

٢ \_ الاحتياطيات الوقائية عند إنشاء المباني (تنفيذ كود الوقاية).

٣\_ ملاءمة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية للاستخدام عند حدوث الحريق.

- ٤\_ ملاءمة شبكة الإطفاء الموجودة بالمدينة.
- ٥ \_ توزيع وحدات الإطفاء داخل المدينة بالمعدات التي من خلالها يمكن السيطرة على الحرائق قبل انتشارها.
  - ٦ \_ تدريب العاملين المدنيين بالمنشآت على سبل الوقاية والمكافحة.
- ٧ وضع الاشتراطات الواقية للمنشآت التجارية وسبل الاكتشاف
  المبكر للحريق بها.

## ١ \_ تحديد مسببات الاشتعال في المدن

لتحديد المسببات الأساسية للاشتعال في المدن توضح أولا ما هو الاشتعال:

ماهية الاشتعال:

هو تفاعل كيميائي يحدث بين المادة والأبخرة المتصاعدة منها وبين أكسجين الهواء في وجود مصدر حراري خارجي.

أى أن الاشتعال هو اتحاد ثلاثة عناصر رئيسية هي:

١ \_ مادة قابلة للاشتعال.

٢\_ حرارة كافية لاشتعال المادة.

٣\_ أكسجين بكمية كافية لإحداث عملية الاشتعال.

تم تحديد أسباب الحرائق في الآتي:

الإهمال على رأس هذه الأسباب وتمثل ٩٠٪ من أسباب الحرائق ومن أشكال الإهمال المسنة للحرائق.

- ١- استخدام الكهرباء بصورة خاطئة دون مراعاة الأصول الفنية والاحتياجات اللازمة وتركيب التجهيزات والتوصيلات الكهربائية غير الملائمة.
- ٢\_استخدام الغاز بشكل عشوائي إما في اسطوانات مضغوطة أوالغاز
  المنزلي.
  - ٣\_ الإهمال يترك بقايا التدخين.
  - ٤ \_ استخدام المواقد خاصة التي تستخدم الغازات البترولية.
    - ٥ \_ طرق التخزين الخاطئة.
- ٢- الاحتياطيات الوقائية عند إنشاء المباني (تنفيذ اشتر اطات أمن الحريق بالمبانى)
  - ١ \_ عمل فواصل وقواطع في أماكن التخزين.
    - ٢\_ منع إقامة المخزونات أسفل العقارات.
  - ٣ عدم مزاولة الأنشطة التي تستخدم الغاز الطبيعي.
    - ٤\_ أسفل المباني أوأسطوانات الغاز المضغوط.
- ٥ \_ تحديد نسبة الارتفاعات حسب عرض الشارع لسهولة دخول سلالم وسيارات الإطفاء.
- ٦ ـ تنفيذ مسالك الهروب الأساسية والبديلة في أماكن التجمعات التجارية أوغيرها.
- ٧ تجهيز المباني بمعدات ووسائل الإطفاء المختلفة التي تلائم أنشطة المبنى.

#### ٣- تنفيذ شبكة الطرق بالمدينة ووصولها إلى أبعد نقطة بها بسهولة

وهذا الموضوع من الموضوعات الصعبة حيث إن العديد من المدن المقامة قديم لم تراع تنفيذ شبكة طرق بالشكل الذي يلائم التعامل مع الأحداث خاصة في المدن المزدحمة وقد راعت الدولة ذلك في إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العاشر \_السادات \_برج العرب وهذه المدن قد تم تنفيذ شبكة طرق متسعة يسهل تحريك معدات الإطفاء الثقيلة بها والتعامل مع الحرائق بصورة كبيرة.

ولذلك فإن الطرق داخل المدن لها الأثر الكبير في السيطرة على أنواع الحوادث خاصة الحرائق.

#### ٤ \_ ملاءمة شبكة مياه الإطفاء بالمدينة لمواجهة الحرائق

## الاستخدام المزدوج لشبكة المياه

تصمم معظم شبكات المياه في الفترة الأخيرة بحيث تؤدي وظيفتين في آن واحد وهي:

١- الإمداد بالمياه للاستهلاك العام ( الأعمال المنزلية - أعمال صناعية ).
 ٢- الإمداد بالمياه لأعمال المكافحة لمكافحة الحريق.

ولذلك فقد تم وضع شروط ومعايير لمثل هذه الشبكات بحيث تكون قادرة على الوفاء بها يكفي أقصى متطلبات الحالتين في أقصى حالة احتياج للمياه.

#### أ\_تصميم قدرة شبكة مكافحة الحريق

في معظم المدن الكبرى يكون أقصى معدل استهلاك لمدة ساعة من المياه أكبر من أقصى معدل استهلاك يومى، بالإضافة إلى متطلبات مياه الإطفاء.

ومن ثم يكون أقصى معدل استهلاك لمدة ساعة هوالحد الفاصل ومعامل التحكم الذي يصمم على أساسها شبكة المياه بالمدن.

#### ب ـ خصائص الضغط في شبكة المياه

تصمم شبكة مياه المدن أساسياً بحيث تعطي ضغطاً يكفي لمتطلبات الاستهلاك المنزلي؛ بالإضافة إلى أعهال الإطفاء \_ وقد اتفق الخبراء على أن لا يصل الضغط الخارج من فتحة خروج مصدر المياه عن (٤) بار ولا يزيد الضغط على (١٥) باراً حتى لا يؤدي إلى تلف وتسرب المياه منها ويراعي في ذلك الضغط الخاص بالمباني المرتفعة حيث يتم تجهيز هذه المباني التي تزيد على (٢٨) متراً من سطح الأرض بتجهيزات خاصة «طلمبات لضغط المياه للارتفاعات المناسبة».

وكذلك بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية التي يتطلب تشغيل نظم الإنذارات الإطفاء التلقائي مع ألا يقل قطر شبكة الإطفاء في الشوارع الرئيسة عن ( ٨) بوصات.

## ٥ \_ توزيع وحدات الإطفاء داخل المدينة

نشير في هذه النقطة إلى أن توزيع وتحديد أماكن تواجد وحدات الإطفاء داخل المدن يتطلب من قائد الإطفاء مراعاة الأتي:

- ١- طبيعة كل منطقة من حيث الأنشطة التي تتداولها ومدى خطورتها.
  - ٢\_ عدد وحدات الإنتاج والمصانع والشركات بالمنطقة.
- ٣- نوع المباني الموجودة في كل المنطقة من حيث الارتفاعات وطريقة
  البناء.

عدد السكان بالمنطقة، حيث إن القواعد في معظم دول العالم يقرر أن لكل مليون نسمة ما يتراوح (٢٥) وحدة إطفاء عدد السيارات بها (١٠٠) سيارة من السيارات المختلفة ويمكن أن نجد بعض المناطق أو الأحياء تتميز بقلة عدد السكان ولكن تحوي منشآت لها خطورتها عند حدوث حريق كها توجد بعض الأحياء بها مساحات كبيرة مناطق عشوائية تمثل في لغة أمن الحريق خطورة عالية.

٥ \_ تقسيم المدينة إلى مناطق محددة لاختصاص وحدات الإطفاء.

مما سبق يتضح أن توزيع وحدات الإطفاء لم يتم بشكل عشوائي وإنها حسب معايير محددة يضعها مسئولوالإطفاء بهدف السيطرة السريعة على الحرائق وتقليل الخسائر إلى أقل درجة ووصول المعدات وسيارات الإطفاء في زمن قليل والتعامل مع الحريق ونراعي هنا أن تجهيز وحدات الإطفاء بالسيارات والمعدات التي تلائم طبيعة المنطقة من ارتفاعات المباني وأنواع الأنشطة التجارية وتوافر الوسائط الإطفائية الملائمة وكذالك سلالم الإطفاء للمباني المرتفعة له الأثر الكبير في تقليل الخسائر بين الأفراد والممتلكات.

## ٦ \_ تدريب العاملين بالمنشآت على سبل الوقاية والمكافحة

التدريب على وقاية المنشآت ضد أخطار الحريق والتعامل مع الحرائق في بدايتها من أهم التدابير الوقائية التي بها الأثر الفعال في تقليل تعرض المنشآت لخطر الحريق.

وفي ضوء ذلك فقد اهتمت أغلب المنشآت بإجراءات التخزين والتشوين السليم المطابقة لاشتراطات أمن الحريق وكذلك توزيع أجهزة ومعدات الإطفاء في أماكنها السليمة وكيفية مواجهة الحرائق عند اندلاعها

وقبل انتشارها بالوسائط الإطفائية الملائمة لكل حريق.

وضع خطة إخلاء للعاملين بالمنشآت عند حدوث حريق ويهدف ذلك إلى سرعة نقل العاملين من داخل المنشآت إلى خارجها قبل تعرضهم لأخطار الحريق أونواتجه مثل ( الحرارة ـ اللهب ـ الدخان ).

## ٧ ـ وضع الاشتراطات الوقائية للمنشآت التجارية ومنها:

- ١ ـ الاهتمام بالتوصيلات الكهربائية وتوزيعها والتحكم فيها.
- ٢\_ تحديد أنواع المخزونات كل نوع على حدة في مكان خاص به.
  - ٣\_ تأكيد عدم التدخين داخل هذه الأماكن.
  - ٤ \_ تواجد أجهزة ومعدات الإطفاء وبصور ملاءمة بالمكان.
    - ٥ \_ فصل النشاط التجاري عن المباني السكنية.
- ٦ \_ عمل شبكة الإنذار والإطفاء الآلي في الأماكن التي تحتاج لذلك.
  - ٧ تدريب العاملين التدريب الأمثل على مكافحة الحرائق.
    - ٨ ـ وجود أكثر من وسيلة للخروج أوالدخول للمكان.

## ثالثاً: بعض المرافق المهمة التي يتم تأمينها ضد خطر الحريق

- ١ \_ وسائل النقل والمواصلات.
  - ٢\_ الأنفاق.
  - ٣\_ محولات توليد الطاقة.
  - ٤\_ محطات وقود السيارات.
    - ٥\_ محطات الغاز.

- ٦ \_ خطوط الغاز \_ والسوائل البترولية المارة داخل المدينة.
  - ٧ لنقل المواد الخطرة داخل المدينة.
  - ٨ \_ تأمين المطارات بالمدينة إن وجد.

## ٢.١.١ التخطيط الوقائي لتأمين المستشفيات

من المواقع المهمة التي يجب التخطيط الجيد المسبق لتأمينها ضد جميع الأخطار ويرجع ذلك لحالة المقيمين والمترددين عليها وهذه المنشآت لها طبيعة خاصة يجب الوضع في الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المنشآت عمل التخطيط الوقائي للحد من تعرض المنشأة والمقيمين بها والممتلكات للخسائر الفادحة التي يمكن أن تنتج في حالة عدم مراعاة التدابيرة والأساليب الوقائية اللازمة.

ولتحقيق مثل هذا الهدف في هذه المنشآت يجب دراسة وتحديد مواقع الخطورة المتوقعة في مثل هذه المنشآت والعمل على تأمينها وقد تم تحديد الخطورة في هذه المنشآت بالآتي:

## ١ \_ مواقع الخطورة في المستشفيات

#### الغلايات

الغلاية وظيفتها توليد ضغط البخار إلى ٠٠٠ درجة مئوية وهذا البخار يقوم بتغذية الخطوط الآتية:

- \_خط المغسلة.
- \_ خط التعقيم.

- \_ خط المطبخ.
- \_ خط طلمبات المياه.

#### مصدر الخطورة بالغلايات

- ١ ـ وجود طلمبات كبيرة الحجم بها سولار خاصة بالغلايات حتي تقوم بوظائفها أي تسرب للكيروسين ينتج عنه حريق هائل.
  - ٢ \_ تعمل بالكهرباء وتوصيلات كهربائية من داخل غرفة الغلايات.

#### الوقاية للغلايات

- التأكد من التوصيلات الكهربائية. المرور الدوري على الغلايات والتأكد من صلاحية السكس بلف الموجود على ترمبة المياه.
  - \_التأكد من صلاحية أجراس الأمان.
  - \_ خزانات الكيروسين يجب أن تكون خارج مبنى الغلاية.
    - \_ يجب توافر عدد كبير من الشفاطات بحجرة الغلايات.
  - \_ يجب أن تكون لوحة الكهرباء منعزلة عن غرفة الغلايات.
- \_ خزانات الكيروسين غالبا ما تكون ظاهرة في العراء ويفضل أن تكون مدفونة تحت الأرض بالرمل.

## ٢ ـ المطبخ المركزي

- \_ يوجد به ثلاجات حفظ لمواد الغذائية وتعمل هذه الثلاجات بالكهرباء ويوجد لوحة كهرباء بالضغط العالى لتشغيل تلك الثلاجات.
  - \_ يوجد ضغط للغاز الطبيعي في غرف الاشتعال.

#### مصدر الخطورة

- \_ حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى حريق.
- ـ تسرب الغاز الطبيعي لسوء الاستخدام مما يؤدي إلى الحريق.

#### الوقاية

- المرور الدوري على التوصيلات الكهربائية.
  - \_التأكد من أجهزة الإطفاء الموجودة.
- ـ تدريب العاملين بالمطبخ على كيفية التعامل مع الحريق.
  - \_التأكد من صلاحية محابس الأمان.

#### ٣\_وحدة الكهرباء

#### مصادر الخطورة

- ـ ارتفاع درجة الحرارة بغرفة الضغط المنخفض.
- ـ عدم وجود شفاطات بعدد كبير تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

#### الو قاية

- \_وضع أجهزة إطفاء بودرة كيميائي بالأسقف تعمل تلقائيا.
- \_التأكد من المفاتيح الأتوماتيكية وهي مفاتيح أمان تعزل الكهرباء.
  - ـ تركيب شفاطات وتكييفات لتخفيض درجة الحرارة بالغرفة.

#### الديزل

وهومولد للتيار الكهربائي أثناء انقطاع التيار الكهربائي العمومي وأهميته هي إنارة حجرات المرضى وخصوصا لغرفة العمليات الجراحية

والأطفال حديث الولادة التي تتواجد في الحضانات وانقطاع التيار عنهم يسبب وفاتهم على الفور

#### مصدر الخطورة

- \_الديزل يعمل بالسولار.
- \_العادم الذي يخرج من الديزل.

#### الوقاية

- \_وضع خزان السولار تحت الأرض.
- \_إطالة ماسورة الديزل لتحسين وظيفة الديزل وعدم التلوث البيئي.

## ٤ \_ وحدة التعقيم

وتتكون من مغسلة كبيرة الحجم بالإضافة إلى مجفف وأجهزة تعقيم.

مصادر الخطورة:

حدوث ماس في التوصيلات الكهربائية.

#### الو قاية

- \_ الصيانة الدورية.
- ـ توفير عدد كبير من أجهزة البودرة وثاني أكسيد الكربون.

#### المغسلة

بها ماكينات ومجففات ومكواة.

#### مصادر الخطورة

\_ مواسير البخار.

\_ ماس كهربائي.

الوقاية

\_عمل تهوية طرد وشفط للأجهزة.

ـ توفير أجهزة البودرة وثاني أكسيد الكربون.

المحرقة

وهي غرفة تستخدم في حرق المخلفات.

مصدر الخطورة

\_حدوث حريق في المخلفات.

\_حدوث فرقعة لبعض الأدوية غير الصالحة.

الوقاية

\_ تجميع كافة المخلفات في غرفة واحدة.

\_ أن تكون غرفة تجميع القمامة مغلقة.

#### ٥ \_ خطة إخلاء المستشفيات

إن أكبر الأخطار التي يتعرض لها المحاصرون ليس من النيران نفسها ولكن من الدخان الموجود بالمبنى ولذلك لزم القيام بإخلاء الأفراد والمرضى من المستشفيات ولنجاح ذلك يجب اتباع الآتي:

١ \_ تحديد الأدوار للقائمين على عمليات الإخلاء

٢\_ تحديد أماكن الإخلاء «مسالك الهروب» الأساسية والبديلة

٣ تحديد المستشفيات التي تستقبل المرضى.

- ٤ ـ توفير وسائل نقل المرضى وسيارات الإسعاف المجهزة.
  - ٥ \_ تدرب العاملين والأطباء على تنفيذ خطة الإخلاء.

## ٦ \_ أهم الأسباب الشائعة للحرائق بالمباني والمنشآت

أ\_الكهرباء.

- \_ التوصيلات الكهربائية.
  - \_ أجهزة تكييف.
  - \_لوحة توزيع الكهرباء.
    - \_ سخانات كهربائية.
- ب\_ الغاز: الغاز الطبيعي\_ أسطوانات الغاز.
- ج\_ سلوك الأفراد: السهو الإهمال عبث الأطفال.
- د ـ التخزين عدم تطبيق الشروط الوقائية الخاصة بأمن الحريق

#### ٧ ـ العناصر الرئيسية للوقاية من الحريق

- \_ التصميم الهندسي للمبني.
  - \_عناصر إنشاء المبنى.
  - \_ التوصيلات الكهربائية.
- \_ معدات وتجهيزات الإطفاء.
  - \_ مسالك الهروب.

#### ٨ ـ العناصر الرئيسية للتقليل من خطر الحريق بالمباني

- \_وسائل الإنذار.
- \_خطة الإخلاء.
- \_ تدريب العاملين بالمبنى على مكافحة الحريق.
  - ـ أجهزة ومعدات الإطفاء.

## ٣. ١. ١ التخطيط الوقائي لتأمين المنشآت التعليمية

إن المنشآت التعليمية لها طبيعة خاصة، حيث بها تجمعات كبيرة من الطلبة مختلفة الأعمار ودائما ما يحدث اندفاع لهم عند حدوث أي طارئ إلى مسالك الهروب دون تنفيذ الخطط الوقائية اللازمة لعمليات الإخلاء، مما يؤدي لحدوث إصابات جسيمة وبعض الوفيات ولذلك توضع الخطط الوقائية اللازمة لبناء المنشآت التعليمية والفصول الدراسية محددا بها الشروط الآتية:

#### ١ \_ من الناحية الإنشائية

- ـ لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أوفوق الأرضى.
  - ـ لا يجوز أن تكون الفصول الابتدائية في دور أعلى من الدور الأول.
  - \_ يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبني.
    - \_ أن تكون الطاقة الاستيعابية وفقا لتوافر مسالك الهروب.
- ـ يجب ألا تزيد المسافة من الفصول إلى أقرب مسلك هروب عن ١٥ متر
- \_ يجب أن تكون المرات منظمة وانسيابية وأن يكون عرض المرات كافية

- \_ يجب أن تكون الممرات داخل الفصول لا تقل عن ١٠,١متر.
  - \_ يجب أن تؤدي المخارج إلى الخارج مباشرة.
- تزود الفصول الدراسية بمخرجين متباعدين في حالة إذا زاد استيعاب الفصل عن ٥٠ طالباً و ٣٠ طالباً لرياض الأطفال.

#### ٢ \_ معدات مكافحة الحريق بالمبانى التعليمية

- \_ يجب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض وممرات الإدارة وممرات الفصول.
  - ـ تركيب إنذار تلقائي في الورش والمختبرات والمخازن.
- ـ تركيب وسيلة إنذار عام على أن يكون مسموعا في جميع أنحاء المدرسة.
  - ـ توزيع حنفيات الحريق بالأدوار وبالمسافات المناسبة.
- توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية الملائمة في جميع الأدوار والطرقات. بالمسافات المحددة.

#### ٣\_ خطة الإخلاء من المباني والمنشآت

- ـ تعريف الإخلاء.
- \_حالات إخلاء المبنى.
- \_وسائل الإعلان عن حالة الإخلاء.
- الوسائل المستخدمة في عمليات الإخلاء.
- -خطة الإخلاء. (نوع المبنى وطبيعة الإنشاء عدد ونوعية وحالة شاغلي المبنى توقيت إخلاء المبنى مسالك الهروب بالمبنى الأماكن الأمنه التي سيلجأ إليها الأشخاص الزمن اللازم لعملية الإخلاء التدريب).

## ٤ \_ الإجراءات العامة الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق في مبنى

- الإعلان في المبنى بحدوث الحريق وتحديد مكانه.
- التعامل الفوري مع الحريق عن طريق الأفراد المدربين على ذلك باستخدام معدات وأجهزة الإطفاء الموجودة بالمبنى مع سرعة الاتصال بمرفق الإطفاء والإسعاف.
- توجيه الأفراد المتواجدين والمعرضين لخطر الحريق إلى الخروج من المبنى (الإخلاء الجزئي).
- فصل التيار الكهربائي مع توفير إنارة بديلة يدوية لإتمام عمليات الإخلاء والمكافحة.
- إذا امتد الحريق إلى أجزاء أخرى من المبنى يتم إحداث إخلاء على جميع شاغلى المبنى حسب خطة الإخلاء الموضوعة مسبقا للمبنى.
- \_ مساعدة وحدات الإطفاء عند وصولها وذلك بتحديد أماكن الوصول السريع لمكان الحريق وكذلك أماكن تواجد حنفيات الحريق بالمبنى وأماكن المحاصرين داخلة.

## ١ . ١ . ٤ التخطيط الوقائي لتأمين القرى في مجال الحماية المدنية

لإجراء التخطيط الوقائي للقرى يجب أن ندرس سلوكيات هذا المجتمع في جميع حياتهم وطبيعة مساكنهم وقد قامت الدول في الفترات الأخيرة بدراسة جميع جوانب السلبيات التي كانت تؤدي إلى مشاكل تنتج عنها تعرض الأشخاص والممتلكات إلى خسائر ومن هذا المنطلق تم تحديد المشاكل الأساسية المطلوب التخطيط لتفاديها داخل القرى في:

## ١ \_ إنشاء الطرق الرئيسية التي تصل إلى أبعد نقطة داخل القرى

وذلك من الأمور الأساسية التي تقلل من حجم أي مشكلة لسرعة وسهولة وصول رجال الحماية المدنية عند طلب تدخلهم وكذلك سهولة وصول الإمدادات والمعونات الاجتماعية المطلوبة.

## ٢ \_ التخطيط العمراني الجيد

وذلك بتحديد المسافات بين المنازل وتقليل وجود المباني المجاورة مع محاولة إيجاد حلول لتشوين المخلفات الزراعية فوق المنازل بعمل أماكن تشوين خارج نطاق القرية ويهدف ذلك لتقليل الخسائر عند حدوث حرائق وعدم انتشارها.

#### ٣ ـ إدخال شبكات مياه الإطفاء بالقرى

كما هومعروف أن هناك كثيرا من القرى ليس بها مصادر مياه طبيعية (ترع مصارف) مما يؤدي لصعوبة أعمال المكافحة وتأخرها وينتج عن ذلك في أحيان كثيرة تعرض الأشخاص للإصابات والوفيات وخسائر جسيمة في الثروات والممتلكات.

وفي الوقت الحالي أخذت كثير من الدول هذا الموضوع موضع الأهمية وبدأت في تنفيذ هذه المتطلبات وأبعد من ذلك هناك الفرق التطوعية للحماية المدنية التي بدأ إنشاؤها في مراكز الشباب بالقرى الذي يؤدي دوراً فعالاً في توعية المجتمع من أخطار السلبيات التي قد تحدث داخل القرية ونتائجها السلبية في هذا الشأن.

#### ٤ \_ تطوير شبكة المياه

كان السبب الأساسي في أغلب المشاكل وحدوث الحرائق يرجع لسوء

حالة شبكات الإنارة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث الشرر الناتج عن تلامس هذه الأسلاك وكذلك قربها من المباني والمنشآت.

وكذلك في مراحل التخطيط الأولي يجب أن تضع الدول ذلك الموضوع تحت البحث المستمر للوصول إلى أفضل الحلول المرجوة التي من خلالها تكون الكهرباء نعمة وليست نقمة على المجتمع الرياضي.

## ٥ ـ عمل برامج توعية وتدريب بمراكز الشباب لمواجهة الأخطار

وذلك من خلال الفرق التطوعية لأعمال المجتمع وكذلك تدريب بعض الشباب على أعمال مواجهة الأخطار مثل الحرائق أو انهيار المباني، السيول بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية لحين وصول فرق الحماية المدنية المتخصصة.

# ٢. ١ التخطيط الوقائي في مجال الحماية المدنية لتأمين النشاط الصناعي ووسائل النقل

# ١. ٢. ١ التخطيط الوقائي في مجال الحماية المدنية لتأمين النشاط الصناعي

مع التطور الهائل في المجالات الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك ودخول بعض المواد الخطرة في عمليات التصنيع ولما لها من أخطار جسيمة في حالة عدم السيطرة عليها ووضع التدابير الكفيلة للحد من خطورتها.

ولذلك كان لزاما على جميع الدول اتخاذ هذه التدابير الوقائية وللوصول

إلى الهدف المنشود يجب دراسة بعض العناصر الأساسية أثناء التخطيط في إقامة المنشآت الصناعية المتعددة الأغراض وهي:

تحديد مسببات الحرائق بالمواقع الصناعية في الآتي:

## ١ \_ سوء استخدام الأجهزة والتركيبات الكهربائية.

وتحدث مشاكل الكهرباء لأحد الأسباب الآتية.

- \_ قوس كهربائي لوجود قصر في الدائرة أوعدم إحكام ربط التوصيلات أوعطل الموصل الأرضى أوعدم كفاءة المواد العازلة.
- زيادة الحمل الكهربي سواء بزيادة عدد الأجهزة على المخرج الواحد (مشترك) أوبزيادة الأجهزة على الخط الواحد أوبتشغيل جهاز له حمل أكبر مما يتحمله الخط.
- \_استعمال أجهزة مثل الغلايات أوالسخانات بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.

## ٢ \_ ترك المخلفات والمهملات القابلة للاشتعال في أماكن التصنيع

مثل بقايا التغليف ونشارة الخشب ولكونها في صورة رقائق سهلة الاشتعال فمن السهل توفير درجة الحرارة المناسبة لاشتعالها ولذا يجب التخلص من المخلفات أولا بأول أوحفظها في أماكن مؤمنة ولا يجوز التخلص منها بالحرق حتى لا يتطاير شرريؤدي لزيادة المساحة المشتعلة.

#### ٣ \_ بقايا التدخين

التي قد تسبب الحريق خاصة في المخلفات والمتروكات أوسلة المهملات.

#### ٤\_ إحداث حرائق بحسن نية

وذلك بإحداث الحريق عن غير قصد سواء بخطأ أوبجهل.

## ٥ \_ شرر نتيجة احتكاك في حركة الأجهزة الميكانيكية

والشرر أوارتفاع درجة الحرارة يؤدي لحدوث الحرائق عند تواجد مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مصدر هذه الحرارة.

## 7 \_ استخدام الغازات الشديدة القابلية للالتهاب في الصناعة (الأستلن)

وهذه الغازات تستخدم في الغالب لأغراض اللحام والقطع وهذه العمليات ينتج عنها حرارة شديدة تؤدي لاشتعال المواد القابلة للاشتعال بالقرب من مصدر الحرارة.

## ٧ \_ استخدام الوقود في الصناعة

يستخدم الوقود بجميع أنواعه في أغراض الصناعة وذلك لتشغيل المواقد والأفران التي غالبا ما يحدث بسبب ذلك ارتفاع في درجة حرارة الأماكن المحيطة بها ولذلك يجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في المسافة بين تخزين هذا الوقود والأفران المستخدمة.

## ٨ ـ تأمين مواقع نفايات التصنيع

وذلك بوضعها في أماكن يحيطها أسوار مرتفعة وعدم ادخال أي توصيلات كهربية داخل الموقع مع توفير معدات و أجهزة.

ولا نغفل الأخطار التي تحدث عند استخدام الكهرباء في أغراض الصناعة ولذلك يجب مراعاة الآتي.

١ ـ الأصول الفنية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية على أن تكون

- مقاومة الأسلاك مناسبة للأحمال الواقعة عليها واستخدام أسلاك جيدة الصنع وعدم لف الأسلاك حتى لا ترتفع درجة حرارتها بسبب تقاطع المجال الكهرومغناطيسي.
- ٢ ـ جعل مصابيح الإضاءة مكشوفة وعدم وجود معوقات أمامها قابلة للاشتعال.
- ٣\_ مراعاة عدم حدوث تعطيل للتهوية في المحركات الذي قد يؤدي لارتفاع في درجة الحرارة فيسبب حدوث الحرائق.
- ٤ ـ يلزم الحذر عند استخدام أجهزة التسخين الكهربائي حتى لا تتسبب
  الحرارة الناتجة عنها في إشعال الحريق.
- ٥ \_ يجب تأمين الدوائر الكهربية التأمين الجيد حتى لا يحدث ارتفاع درجة الحرارة بسبب التحميل الزائد أوقصور الدوائر.
- ٦ العطل الأرضي يمثل خطورة حيث يمنع تسريب الشحنات الزائدة
  الساكنة.
  - ٧ ـ ضرورة الصيانة المستمرة للتجهيزات الكهربائية.
- ٨ ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحرائق والانفجارات بالأماكن الصناعية
- 9 ـ العزل بإبقاء التجهيزات الكهربائية خارج الغرفة التي تحوي غازات أو أتربة قابلة للالتهاب.
- ١ \_ منع حدوث الانفجار الغباري وذلك بعمل التهوية الجيدة داخل العنابر.

## ٢. ٢. ١ التخطيط الوقائي لتأمين وسائل النقل

## ١ \_ التخطيط الوقائي في تأمين النقل الجوي

مع التطور الهائل أصبحت السرعة ضرورة لا غنى عنها ولا بديل لها حتى سمي عصرنا هذا بعصر السرعة ومع تزايد الاحتياج لزيادة السرعة أصبح النقل الجوي من أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما سواء لنقل الركاب أوالبضائع أوللاستخدام في الحروب ومع أهمية استخدام الطائرات إلا أننا نغفل الخطورة الداهمة التي تتعرض لها الطائرة في حالة الحوادث سواء الحريق أثناء الطيران أوأعطال أونتيجة سقوط أوارتطام بالأرض ولتلافي مثل هذه الحوادث يجب اتباع القواعد العامة المتفق عليها دوليا التي تتعلق بسلامة الطائرة ضد الأخطار المختلفة ومنها أخطار.

## أ \_ قواعد السلامة في تصميم الطائرة

- ١ ـ عـزل مصادر الحـرارة بفواصـل مقاومة للنيران والصـدأ والتآكل (
  محركات ـ أجهزة تسخين ـ أنابيب عادم ).
- ٢ ـ يراعـ عند تصميم الطائرة عدم الساح بنفاذ النيران من قسم إلى آخر ويراعى عزل خزانات الوقود عن المصادر الحرارية.
- ٣- توفير وسيلة مأمونة مقاومة للنيران (لا تعطل مع الحرارة العالية) للتحكم في إيقاف المحركات الرئيسة والاحتياطية ومنع تدفق الوقود عند الطوارئ.
- ٤ ـ توفير توصيلات مقاومة للنيران والخاصة بالوقود وزيوت الهيدروليك وكذا أن تكون مانعة للتسرب.

- ٥ \_ يجب أن يتخلص نظام العادم من الغازات دون تعريض باقي أقسام الطائرة للخطر والأجزاء المعرضة للعادم مقاومة للنيران.
- ٦ \_ يجب أن تكون جميع توصيلات الصرف أسفل جسم الطائرة ويكون نظام الصرف له القدرة على استيعاب مخلفات السوائل.
- ٧ \_ يجب أن يكون نظام التهوية له القدرة على تنقية الهواء داخل مقصورة الركاب من الغازات السامة.
- ٨ ـ تصنع فراغات المحركات وأغطية الجناحات من مواد مقاومة للنبران.
  - ٩ ـ يراعي أن تكون توصيلات العادم والكهرباء أعلى المحركات.
- ١٠ ـ الطبقة الداخلية لجسم الطائرة يجب أن تكون ملساء لا تشكل جيوباً أو فجوات تسمح بتجمع الغازات والأبخرة.

#### س\_ مصادر الخطورة بالطائرة

#### ـ المحركات

منها المكبسية وتصنع من سبائك من معادن خفيفة معرضة للاحتراق أما المحركات النفاثة فتستخدم الكيروسين وقوداً وهوأكثر أمانا من البنزين وأكثر شيوعا ولكن عند الارتطام وتناثره يكون عرضة للاشتعال.

#### \_ خزانات الوقود

عند تلف الأجنحة وتسرب الوقود من الخزانات والتوصيلات بالأجنحة يتعرض للمصادر الحرارية التي تسبب الاشتعال ويراعى تبديد الأبخرة المتصاعدة من الوقود وأن تتحمل الخزانات الضغوط وتبديد أي شحنات استاتيكية وحديثا بدأ تغطية الخزانات بطبقة من المطاط لمنع تسرب الوقود عند شرخ الخزان.

#### \_ زيوت الهيدروليك

لوجودها تحت ضغط تخرج على هيئة قطرات قابلة للاشتعال.

#### \_ التوصيلات الكهربية

يجب أن تكون مأمونة مانعة للشرر قابلة للإصلاح في الجو.

#### \_ الحريق

في المقصورة وأماكن البضائع يجب أن تكون من مواد معالجة والإقلال منها قدر الإمكان لخطورتها والغازات المتصاعدة عنها على حياة الركاب.

#### ـ نقل البضائع

ولها خطورة كبيرة فقد يكون بها مواد مفرقعة أومشعة ويلزم تفادي أخطار هذه المواد أثناء الطبران.

#### \_ الحوادث

يتم إخطار الركاب بإجراءات الطوارئ وقد تحدث حالات يصعب السيطرة فيها على امتداد الحريق كالهبوط الاضطراري أوالارتطام بالأرض الزراعية والغابات أوالسقوط بالمياه أوارتطام مقدمة الطائرة بالأرض وهي تحت سرعة عالية أوبالمباني.

#### جـ التجهيزات اللازمة لمواجهة حرائق الطائرات

1 \_ تجهيز المطارات بالسيارات والمعدات التي تكفل مواجهة الحوادث والسقوط أوالهبوط الاضطراري أوالحريق.

٢- تجهيز الطائرات بنظام الإطفاء والإنذار الآلي والأجهزة اليدوية.

٣- تجهيز الطائرة بوسائل الخروج في أوقات الطوارئ من مخارج مناسبة وعلامات واضحة.

## ٢ \_ التخطيط الوقائي في تأمين النقل البحري

نظرا للخطورة التي تلاقي ركاب السفن في حالة حدوث أي ضرر للسفينة أثناء إبحارها فقد تم عقد اتفاقية دولية لتأمين سلامة الأرواح في البحر عام ١٩٦. م وكانت نصوصها هي الحد الأدنى لمعايير السلامة بها يسمح بسير السفن بين الدول دون التعرض للخطر.

## أ- المبادئ التي قامت عليها نصوص الاتفاقية

فصل مكان معيشة الركاب عن باقي السفينة بفواصل مقاومة للنيران.

تجهيز السفينة بوسائل إطفاء وإنذار للحريق.

توفير وسائل النجاة وكذا تنظيم أجهزة للرقابة على ذلك بالموانيء المختلفة.

#### ب\_مكونات السفينة

البدن من شرائح الحديد الظهر (السقف) هياكل وعتبات وعوارض الهيكل الخارجي.

#### ج\_نظام التهوية داخل السفينة

طبيعية، تعتمد على اتجاه الريح وسرعتها واختلاف الكثافة بين الهواء داخل وخارج السفينة وقد يكون بأنابيب تمتدحتى سطح السفينة ولها فتحات في اتجاهات مختلفة حتى يمر من خلالها تيار الهواء.

#### د ـ نظم الوقاية ومكافحة الحريق

١ \_ تعتمد على المبادئ التالية

٢\_ تحديد مراكز معدات الإطفاء ونطاق كل مركز.

٣ـ تركيب مكشفات حريق والأقسام التي بها أرواح تركيب رشاشات مياه.

٤\_ توفير أجهزة إطفاء يدوية.

٥ ـ تزويد نظام التهوية بخوانق لهب وحرارة.

٦ ـ الأبواب مقاومة للحريق ومانعة لتسرب المياه.

٧\_ إعداد رسوم للسفينة عليها مراكز تجهيزات مكافحة الحريق وممرات الأقسام.

## ه\_\_نظم تأمين السفن

#### \_مصادر المياه

طلمبات مختلفة الموقع لعدم التعطل في نفس الوقت ويمكن جمعها في مكان واحد شريطة أن تكون مؤمنة ضد أخطار الحريق تستمد المياه من مصادر مناسبة من مياه البحر أومن مداخل لاستخدام شبكة الميناء ( داخل المواني ) ويجب الاحتياط لتصريف مياه المكافحة.

## \_ نظام البخار

ويكون متوفرا في حالة السفن التي تسير بالبخار ويلزم أن يتوفر بكمية كافية لحقن الفراغ المطلوب حقنه دون أن يتكثف ويتحول لماء كما يحذر استخدامه في حالة نقل بضائع تتأثر بالرطوبة.

#### ـ ثاني أكسيد الكربون

لا يضر بمحتويات السفينة ولا يخلف نواتج تحتاج لنظافة وهوغاز خانق يؤثر على الإنسان.

#### \_ الرغاوي الميكانيكية

وتعتمد على توصيلات خاصة لتوصيل الرغوة للمكان المراد تأمينه وتتكون بخلط الماء بالسائل الرغوي وتكون رغوة لا تقل عن ١٥ سم على السطح وهناك أنواع خاصة في نقل مواد كحولية.

#### \_ رشاشات المياه

ولها تأثير فعال في السيطرة على الحريق دون الضرر بالإنسان.

#### \_الهالوجينات

غازات سامة ولها قدرة إطفائية عالية تستخدم لتأمين الأجزاء التي لا يوجد بها أرواح.

#### \_ المكشفات والإنذار

وهي التي تحدد الحريق في بدايته بسبب الإعلان المبكر والتدخل السريع.

#### \_ ضباط السلامة بالميناء

والمنوط بهم مراجعة تأمين السفن والتأمين المواني ومكافحة الحرائق بها والربط مع فرق الإطفاء بالمدن الموجود بها المواني.

#### \_ مواجهة حرائق السفن

السفن تصنع من الصلب الجيد التوصيل للحرارة وفرق الإطفاء غالبا ليست على دراية بممرات وطرق السفينة فيلزم الاتصال بربان السفينة لأخذ البيانات وهناك بعض المعلومات تفيد عند مواجهة حرائق السفن:

١ \_ الاطلاع على خريطة السفينة.

٧- تبريد الحواجز الصلب في حالة حدوث حريق لمنع الامتداد.

٣\_ الاطمئنان على ملء صهاريج حفظ التوازن.

٤ ـ في حالة و جود مواد لها خطورة عند تعرضها للحرارة مثل المفرقعات
 يتم نقلها للشاطئ وإذا تعذر تغمر بالمياه.

٥ ـ يراعي سحب المياه المتخلفة عن المكافحة باستمرار.

٦ ـ التحكم في مصادر تيار الهواء المغذي للحريق.

٧ ـ توفير نظام اتصال بين أفراد المكافحة أعلى السفينة وسلطات الميناء.

## ٣ ـ التخطيط الوقائى لتأمين قطارات السكك الحديدية

إن قطارات السكك الحديدية منها التي تسير بقوى البخار (قديها) ومنها التي بالكهرباء أوالديزل وهي تقوم بنقل الركاب والبضائع المختلفة ولها العديد من المشاكل لأن الحهاية تشمل المحطات وأرصفة الشحن وعنابر الصيانة ومحطات التموين ومولدات الكهرباء وأعمدة الإشارات ومخازن البضائع.

تقسيم مركبات السكك الحديدية:

#### أ\_ القاطرات

وهي الوحدات التي تقوم بسحب العربات فوق الخطوط الحديدية

#### \_ قاطرات الديزل

- ١ \_ مواصفات تصنيع قاطرات الديزل لوقايتها ضد خطر الحريق.
- ٢\_تحديد أماكن أمينة لتركيب خزانات الوقود وزيوت التشحيم والمولدات الكهربائية.
- ٣- الالتزام بمواصفات أنابيب نقل الوقود والبلوف والصمامات الخاصة ما.
- ٤-الالتزام بمواصفات مواسير العادم ومواقعها وعدم وجود ثنايات لعدم تراكم مخلفات وتحملها للحرارة وعدم خروج أي شرارة منها.
- ٥ ـ تفادي وجود جيوب بأرضية القاطرة حتى لا تتراكم الزيوت وتشمل الصيانة أعمال النظافة لرفع أي مخلفات زيوت أو لا بأول.
- 7 ـ مراعـاة توصيـلات الكهرباء لتكـون مأمونة مانعـة للشرر وتتحمل الأحمـال الواقعة عليها خاصة وأن المولـدات الكهربية لا غنى عنها لتسيير القاطرات.
  - ٧ ـ الالتزام بالمواصفات القياسية للفرامل حتى لا تنتج عنها شرر.
- ٨-تزويد القاطرات بقطع الغيار اللازمة للضرورة مثل خراطيم الزيوت
  وفيوزات الكهرباء للعلاج السريع خلال الرحلة.
- ٩ ـ ضرورة الكشف الدوري على أجزاء المحرك حتى لا يحدث به عطل
  مثل كسر في عمود إدارة إلى حريق.

#### \_ القاطرات الكهربائية

حوادثها وفق الإحصائيات أقل من حوادث قاطرات الديزل علاوة على كونها غير ملوثة للبيئة.

- أسباب حدوث الحرائق بالقاطرات الكهربائية.
  - \_ التحميل الزائد.
  - \_ قصور بالدوائر الكهربية.
- -انفجار صندوق البطاريات بسبب تولد غازي الأيدرو جين والأكسجين في حالة عدم توفير التهوية الكافية.
  - \_ خلل في الأجهزة ومنها مولدات التيار.

ولذا كان لزاما تجهيز القاطرات بأجهزة الكشف الحراري.

#### ب\_عربات نقل وإقامة الركاب

وهي المخصصة لنقل الركاب للجلوس أوالأكل والشرب أوالنوم حديثا أصبحت معظمها تصنع من مواد معدنية غير أن ما بها من مواد قابلة للاشتعال يمثل خطورة وتسعى الدول للوصول لأنسب المواد لها مقاومة للحريق.

يلزم عزل أجهزة التدفئة وتوفير منافذ للهروب التي تعتمد على النوافذ وفي حالة استخدام مواقد تكون في أجزاء مفصولة عن العربة بفواصل مقاومة للنيران والغازات المسالة في صندوق محكم الغلق أسفل العربة.

#### جــ عربات نقل البضائع

وهي المخصصة للشحن وتكمن الخطورة عند نقل مواد خطرة ( مفرقعات\_مواد مشعة\_كياويات خطرة\_سوائل ملتهبة) ويلزم الحذر عند نقل هذه المواد ووضع مواصفات خاصة للأوعية التي توضع بداخلها.

كما وأن أنواع البضائع الأخرى يجب الحذر من احتمال حدوث حريق أثناء نقلها أوفي حالة الحوادث أوالخروج عن الخطوط.

ومصادر الخطورة تكمن أيضا في احتمال صدور شرر أثناء استخدام الفرامل أو أثناء القيام بأعمال الصيانة واللحام أومرور العربات على أرض ما مزروعات جافة محترقة.

# د \_ أجهزة الإطفاء ومكشفات الحريق المطلوبة لوحدات السكك الحديدية

توضع أجهزة الإطفاء في أماكن ظاهرة ومعروفة حتى يمكن استخدامها عند الضرورة وبالنسبة لقاطرات البضائع تزود بمكشفات حرارة ونظرا لكونها معزولة عن أماكن تواجد الركاب فقد كان من الممكن تزويدها بنظام الإطفاء بالغازات المخمدة ومن اللازم تدريب العاملين بالقطارات على أعمال الإطفاء حتى يمكن التدخل السريع والسيطرة على الحريق في بدايته.